

88-86 EXTENSION

Betriebsanleitung Deutsch (DE)

BB-Verlängerungskit

Bearbeiten des Büchsenbundsitzes bei tiefer Lage mit MIRA-BB






33-86 EXTENSION

Inhaltsverzeichnis


1	Übersicht	2
2	Kofferinhalt	2
3	Dimensionen und Gewicht	3
4	Bearbeitungsvoraussetzungen	3
5	Arbeitsvorgang	4
6	Wartung und Ersatzteile	5
6.1	Reinigung und Pflege	5
6.2	Ersatzteilliste zu Ersatzteilzeichnung BB-86 Extension	5
3.3	Frsatzteilzeichnung	6



1 Übersicht



2 Kofferinhalt





- 1x Werkzeugkoffer BB Extension
- 1x BB-86 Extension vormontiert
- 1x Stiftschlüssel mit Kugelkopf SW4
- 1x Bedienungsanleitung DE



3 Dimensionen und Gewicht

Dimensionen in mm:





Gewicht: 2 kg (ohne BB-Einheit)

4 Bearbeitungsvoraussetzungen




Voraussetzungen für eine einwandfreie Bearbeitung und präzise Resultate sind:

- Ein sauber gereinigtes, funktionsfähiges BB-86 Gerät mit schmutzfreier Unterseite
- Saubere Plandrehstähle, bestückt mit einwandfreien Hartmetall-Schneidplatten (Verschleissfrei)
- Eine absolut saubere und ebene Aufspannfläche, befreit von jeglichen Schmutzresten
- Einwandfrei funktionierende BB-Spindel mit Plan- und Axialvorschubeinheit
- Gleichmässige Rotationsbewegung mit Handdrehkurbel während ganzem Bearbeitungsprozess
- Je nach Bearbeitungsmaterial, Einsatz von Schneideöl oder Brennsprit für bessere Schneidresultate
- Einzelteile der BB-86 Extension auf festen Sitz überprüfen
- Verschiebbarkeit des Schieberelements im losen Zustand (ohne Spiel) möglich




5 Arbeitsvorgang


1. Messen Sie die Tiefe zum Büchsenbundsitz von der Auflagefläche her.




- 2. Entsprechend der gemessenen Tiefe kann diese an der Skala eingestellt werden.
 - ⇒ Schieberelement mit den zwei äusseren In-6kt-Schrauben klemmen




- 3. Montieren Sie die Verlängerung an die Stahlaufnahme des BB-86.
 - ⇒ Achtung! Zentrierrollen-Seite bei Montage beachten
 - ⇒ «← R» beachten



- 4. Installieren Sie einen Planstahl für den geforderten Durchmesser. Platzieren Sie ihn mittig (=gleicher Abstand von beiden Seiten).
 - Klemmstück klein mit den zwei inneren In-6kt-Schrauben klemmen
 - □ Darauf achten, dass MB-Stahl allseitig gerade aufliegt



- 5. Nun kann nach normalem Ablauf das BB-Gerät zentriert und anschliessend der Büchsendbundsitz geschnitten werden.
 - ⇒ Siehe auch Betriebsanleitung BB-86
 - ⇒ Achtung! Es dürfen maximum 0,05mm pro Schneiddurchgang zugestellt werden





6 Wartung und Ersatzteile

6.1 Reinigung und Pflege



Vor jeder Nutzung:

- Extension muss fettfrei sein
- Skala darf keine Verschmutzung aufweisen
- Extension darf nicht mit Druckluft gereinigt werden
- Schrauben und Verbindungselemente auf festen Sitz und Funktion (Verschiebbarkeit) kontrollieren
- MB-Stahlbrücke korrekt einspannen

Nach jeder Nutzung:

- Extension von Kühlschmierstoff reinigen
- Späne mit Pinsel von Extension entfernen
- Extension mit weichem, fuselfreiem Tuch trockenreiben
- Rostschützen nach Bedarf
- In Koffer verstauen

6.2 Ersatzteilliste zu Ersatzteilzeichnung BB-86 Extension


Alle Ersatzteile, die hier aufgelistet sind, können direkt bei der MINELLI AG bestellt werden. Bei Bestellungen von Ersatzteilen sind stets die Seriennummer und die Fabrikationsnummer des Gerätes anzugeben.

Ersatzteilliste gültig mit Seriennummer: 0518 ab Fabrikationsnummer: 0100 < ...

Pos.	Anzahl	Teilenummer
1	1	101550.2.6245
2	1	101550.2.6250
3	1	101550.1.6242
4	1	101550.1.6243
5	1	101550.1.6246
6	1	101550.1.6247
7	1	101550.1.6248
8	2	1KDS00400
9	2	1N0272M05x030
10	2	1N0002M05x030
11	2	1N0272M05x012
12	3	1N0272M05x008
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 2 9 2 10 2 11 2



6.3 Ersatzteilzeichnung





Hersteller und weltweiter Vertreiber:

Lokaler Händler:

MINELLI AG Mattenstrasse 3 8330 Pfäffikon ZH Schweiz

www.miratool.ch